



Plně virucidní
a sporucidní

antifect® extra

Vysoce účinný koncentrovaný kapalný přípravek na bázi kombinace glutaraldehydu a kvarterních amoniových sloučenin pro dezinfekci a mytí všech omyvatelných ploch.

Naše plus:

- Příjemná vůně
- Výborné čisticí vlastnosti
- Krátká doba expozice
- Výborná materiálová kompatibilita
- Účinný na clostridie
- Plně virucidní účinek

Oblast použití:

Vhodný pro jednofázovou dezinfekci a čištění ploch a povrchů.

Návod na použití:

antifect® extra se používá na povrchy předem zbavené viditelného znečištění. K získání požadované koncentrace pracovního roztoku rozmíchejte potřebné množství přípravku ve studené vodě. K získání správné koncentrace použijte aplikační pomůcky (odměrky, pumpy, směšovač). Plochy a povrchy předmětů otřete pomocí textilie (mop, utěrka apod.) smočené v pracovním roztoku. Nemíchejte s žádnými jinými dezinfekčními přípravky.

Účinnost:

Baktericidní, virucidní, tuberkulocidní, fungicidní, sporucidní na *C. difficile*

Použití	Koncentrace	Expozice
Dezinfekce ploch a povrchů	0,25%	60 min
	0,5%	30 min
	0,75%	15 min
	1%	5 min

Účinnost	Norma	Doba expozice					
		1 min.	5 min.	15 min.	30 min.	1 hod.	2 hod.
Baktericidní	DGHM ¹		0,75%		0,25%		
	DGHM ²		1%	0,75%	0,5%	0,25%	
	EN 13697 ¹				0,5%		
	EN 13697 ²				0,5%	0,25%	
	EN 13727+A1 ²			0,5%			
	EN 16615 ¹		0,75%			0,25%	
Levurocidní	DGHM ¹		0,75%		0,25%		
	DGHM ²		1%	0,75%	0,5%	0,25%	
	EN 13697 ¹		0,25%				
	EN 13697 ²			0,25%			
	EN 13624 ²			0,5%			
	EN 1275 ¹ EN 1650 ²		0,25%				
Fungicidní	EN 16615 ¹		0,75%		0,25%		
	EN 16615 ²		1%		0,5%		
	EN 1275 ¹						0,25%
	EN 13624 ²				1,5%		
Virucidní (Polio)	EN 13697 ¹						1%
	EN 13697 ²						1,5%
	EN 14476 ¹		1%	0,75%			
Virucidní (Adeno)	DVV/RKI ¹			0,75%	0,5%		
	DVV/RKI ²						0,75%
Virucidní (Noro)	DVV/RKI ²		0,25%				
	EN 14476 ¹		0,5%				
Virucidní (Vaccinia)	EN 14476 ¹			0,5%		0,25%	
Virucidní (BVDV)	DVV/RKI ²	0,1%					
Virucidní (Polyomavirus SV40)	DVV/RKI ¹			0,25%			
	DVV/RKI ²			0,75%		0,5%	
Virucidní (Rotavirus)	EN 14476 ¹		0,25%				
Mykobaktericidní (M. terrae, M. avium)	EN 14348 ¹				0,5%		
Sporucidní (C. difficile) ¹	EN 13704						2%

1 – nižší zátěž, 2 – vyšší zátěž

antifect® extra

Složení:

100 g přípravku **antifect® extra** obsahuje následující aktivní látky:

- 9,8 g glutaraldehyd
- 5 g kvarterní amoniové sloučeniny (benzyl C-12-16-alkyldimethyl, chloridy)
- 5 g kvarterní amoniové sloučeniny (didecyldimethylammonium chloridy)

Další složení:

5–15% neionogenní povrchově aktivní látky, parfémy

Fyzikálně–chemické vlastnosti:

vzhled	zelená kapalina
hustota	cca. 1 g/cm ³ / 20 °C
hodnota pH	cca. 4,7 / 20 °C

Zvláštní upozornění:

Neskladujte při teplotách nad 30°C. Mísění s jinými produkty může mít negativní vliv na účinnost produktu. Určeno pouze pro profesionální trh. Nesmí přijít do přímého kontaktu s potravinami. Při použití zajistěte větrání.

Logistické informace:

Název produktu	Balení	Ks v kartonu
antifect® extra	lahev 2l	5
	kanystr 5l	1
	kanystr 30l	1

Doba expirace:

24 měsíců

Typ přípravku:

Biocidní přípravek

Životní prostředí:

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.



Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.



Schulke & Mayr GmbH vlastní povolení na výrobu léčiv dle GMP certifikátu.

Air Liquide HEALTHCARE Součást skupiny Air Liquide.

Další informace:

Navštivte webové stránky:

www.schulke.cz

Výrobce:

Schülke & Mayr GmbH
Robert Koch Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Telefon +49 (0) 40 - 52100 - 0
+49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Pro individuální dotazy a požadavky:

Produktový manažer: +420 724 806 894
Manažer prodeje ČR: +420 724 176 368
Manažer prodeje SK: +421 911 288 808
e-mail: schulkecz@schuelke.com

Distributor v ČR:

Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: +420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com

Distributor v SR:

Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3
971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 587
www.schulke.sk

Ver.: 15032017